КОД ЗАКАЗА LAR C ВЫХОДОМ PNP

LAR — □ — 5V

Измерительный диапазон [мм]	
25...35	10
35...65	30
65...135	70
120...280	160
200...600	400

NPN выход по запросу.
По умолчанию аналоговый выход 0...5 В, настраивается на 4...20 мА кнопками настройки датчика.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

LAR-BW	Монтажная скоба

Общие правила техники безопасности

Внимание – лазерное излучение.

Не смотрите прямо на луч.
Не направляйте луч лазера в чьи либо глаза.
Рекомендуется экранировать луч матовым объектом или матовой металлической защитой.
Правила использования лазера требуют отключать питание датчика в случае отключения всей системы, частью которой он является.

Возможны изменения без предварительного уведомления

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
email: info@waycon.ru
internet: www.waycon.ru

Head Office
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen / Germany
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Дистрибьютор в России
ЗАО „Сенсор Системс“
Москва, ул.Академика Волгина, д.2-Б, стр.2
Тел. +7 (495)649 63 70
Факс +7 (495)649 63 70